


Lichtmast  
Pole  
Mât

DIN EN 40



## Gebrauchsanweisung

### Anwendung

Aluminium-Lichtmast mit Erdstück.  
Konischer Mast nach DIN EN 40-6.  
EU-Konformitätszertifikat 0780-CPR-63018.

### Produktbeschreibung

Mast aus Aluminium,  
pulverbeschichtet und lackiert  
Beschichtungsstechnologie BEGA Unidure®  
Maststöpf Ø 60 mm  
Erdstücklänge 500 mm  
2 gegenüberliegende Kabeleinführungen  
150 x 50 mm  
Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm  
Mit eingesetzter Tür aus Aluminium  
Vierkant-Türverschluss (SW 8 mm)  
C-Schiene mit Potentialklemme bis 16<sup>□</sup>  
und 2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines  
Anschlusskasten nach DIN 43628 / VDE 0660  
(siehe BEGA Ergänzungsteile)  
CE 0780 – Konformitätszeichen  
Windangriffsfläche: 0,26 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 9,6 kg

## Instructions for use

### Application

Aluminium pole with anchorage section.  
Tapered pole in accordance with DIN EN 40-6.  
EU-declaration of conformity 0780-CPR-63018.

### Product description

Luminaire pole made of aluminium,  
powder coated and lacquered  
BEGA Unidure® coating technology  
Pole top Ø 60 mm  
Length of anchorage section 500 mm  
2 opposite cable entries 150 x 50 mm  
Screw-on ground plate approx. 250 x 250 mm  
With inserted door made of aluminium  
Square door latch (wrench size 8 mm)  
C-rail with potential terminal block up to 16<sup>□</sup>  
and 2x M6 sliding nuts to accommodate a  
connection box in accordance with  
DIN 43628 / VDE 0660 (see BEGA accessories)  
CE 0780 – Conformity mark  
Wind catching area: 0.26 m<sup>2</sup>  
Weight: 9.6 kg

## Fiche d'utilisation

### Utilisation

Mât en aluminium avec pièce enterrée.  
Mât conique selon DIN EN 40-6.  
Certificat de conformité CE 0780-CPR-63018.

### Description du produit

Mât fabriqué en aluminium;  
surface poudrée et laquée  
Technologie de revêtement BEGA Unidure®  
Tête de mât Ø 60 mm  
Pièce enterrée 500 mm  
2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm  
Plaque de stabilisation à visser d'environ  
250 x 250 mm  
Avec porte fabriquée en aluminium  
Fermeture à vis à quatre pans (taille de  
clé 8 mm)  
Rail intérieur avec raccordement de mise à la  
terre 16<sup>□</sup> et 2 écrous coulissants M6 pour la  
fixation d'une boîte de connexion  
DIN 43628 / VDE 0660 (voir accessoires BEGA)  
CE 0780 – Sigle de conformité  
Prise au vent : 0,26 m<sup>2</sup>  
Poids: 9,6 kg

### Sicherheit


Für die Installation und für den Betrieb  
dieses Lichtmastes sind die nationalen  
Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für  
Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz  
oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an dem  
Lichtmast vorgenommen, so gilt derjenige als  
Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

### Safety indices

The installation and operation of this pole are  
subject to national safety regulations.  
The manufacturer is then discharged from  
liability when damage is caused by improper  
use or installation.  
If any pole is subsequently modified, the  
persons responsible for the modification shall  
be considered as manufacturer.

### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce mât,  
respecter les normes de sécurité nationales.  
Le fabricant décline toute responsabilité  
résultant d'une mise en œuvre ou d'une  
installation inappropriée du produit.  
Dans le cas où des modifications sont  
apportées ultérieurement au mât, l'intervenant  
qui aura réalisé ces modifications sera  
considéré comme étant le fabricant.



## Bodenbeschaffenheit

Der Lichtmast darf nicht dauerhaft mit aggressiven Medien in Kontakt kommen. Aggressive Medien können durch Wasser aus dem Boden gewaschen werden, und den Lichtmast zerstören. Bei unbekannter Zusammensetzung des Bodens ist daher vor der Montage eine Bodenanalyse vorzunehmen. Aggressive Medien können auch von der Oberfläche ausgehend auf den Lichtmast einwirken, daher ist ein übermäßiger Einsatz von Taumitteln im Umfeld zu vermeiden. Von außen eintretende Streuströme können Korrosionsschäden verursachen. Es sind geeignete Gegenmaßnahmen durchzuführen.

## Montage

Der Mast ist je nach Einsatzart, Leuchtengröße und Gewicht standsicher zu gründen. Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden. Dazu gilt die Norm DIN 1045. Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund.

Tür mit beiliegendem Vierkantschlüssel öffnen und entnehmen. Zweiteilige Grundplatte aus dem Mastrohr entnehmen und am Mast befestigen. Erdkabel durch seitliche Kabeleinführung in den Mast führen. Mast standsicher gründen. Die Schutzschicht im Bereich des Erdstückes darf nicht beschädigt werden. Leuchte und Anschlusskasten montieren. Hierzu die Gebrauchsanweisung der Leuchte beachten.

## Produkteigenschaften

Widerstand gegen horizontale Lasten:

$$V_{ref,0} = 32 \text{ m/s}$$

Geländekategorie: 1

nach DIN EN 1991-1-4

Leuchten mit einem Gewicht bis 30 kg und einer Windangriffsfläche max. 0,1 m<sup>2</sup>

Verformungsklasse: 1 – Sicherheitsklasse: A  
nach DIN EN 40-3-3

Verhalten bei Fahrzeuganprall nach DIN EN 12767 (passive Sicherheit): Klasse 0

## Soil Conditions

The luminaire pole must not permanently have contact with aggressive media. Aggressive media might be washed out of the soil and might corrode the pole. In case of an unknown composition of the soil a soil analysis should be made before installation. Aggressive media that is outgoing from the ground surface might also affect the pole. Thus an overuse of de-icing agents in the surroundings should be avoided. Parasitic current, occurring from the outside, can cause corrosion damage. Suitable counter measures must be carried out.

## Nature du sol

Le mât ne doit pas être durablement en contact avec des matériaux corrosifs. Les matériaux agressifs peuvent provenir de l'eau du sol et altérer le mât. Si la qualité du sol n'est pas connue, il faut réaliser une analyse de ses composants avant l'installation du produit. Certains matériaux agressifs pouvant également attaquer la surface du mât, il faut donc limiter l'utilisation de produits de salage des voies publiques aux abords de l'appareil. Des courants de fuite entrant par l'extérieur peuvent corroder l'appareil. Des contre-mesures appropriées doivent être effectuées.

## Installation

Depending on the mode of application, the size and weight of the luminaire the pole must be firmly set in a foundation. The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site. DIN 1045 applies. The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade.

Open door with enclosed square spanner and remove door. Remove the two-part ground plate from the pole tube and fix it at the pole. Lead underground cable into the pole through the lateral cable entry. Set pole in a stable foundation. The protective coating in the area of the anchorage section must not be damaged. Assemble luminaire and connection box. Note the instructions for use of the luminaire.

## Installation

Le mât doit être installé en tenant compte de son utilisation, des dimensions et poids du luminaire, de la prise au vent. Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, la pression à fond de fouille du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercées et doivent être définis sur le chantier. La norme DIN 1045 est alors applicable. Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâtir solide.

Déverrouiller et retirer la porte avec la clé jointe. Retirer du mât la plaque de stabilisation se composant de deux pièces. La fixer au mât à l'aide des vis fournies. Introduire le câble réseau dans le mât par l'entrée de câble latérale. Fixer solidement le mât dans la fondation. La couche de protection au niveau de la pièce enterrée ne doit pas être endommagée. Installer le luminaire et la boîte de montage - voir la fiche d'utilisation.

## Product characteristics

Resistance against horizontal loads

$$V_{ref,0} = 32 \text{ m/s}$$

Terrain category: 1

in accordance with DIN EN 1991-1-4

Luminaires with a maximum weight of 30 kg for a wind catching area max. 0,1 m<sup>2</sup>

Deformation class: 1 – Safety class: A  
in accordance with DIN EN 40-3-3

Properties in case of vehicle impact  
(passive safety): class 0 in accordance with DIN EN 12767

## Caractéristiques de produits

Résistance aux charges horizontales:

$$V_{ref,0} = 32 \text{ m/s}$$

Catégorie de terrain: 1

selon DIN EN 1991-1-4

Luminaires avec un poids jusqu'à: 30 kg et une surface de prise au vent: 0,1 m<sup>2</sup>

Classe de déformation 1 –

Classe de sécurité A selon DIN EN 40-3-3

Performance en cas d'impact d'un véhicule (sécurité passive): Classe 0

## Ergänzungsteile

**70 623** Anschlusskasten IP 55

1 Fein-Sicherung 6,3 A

2 Eingänge für Kabel 3 x 2,5<sup>□</sup>

1 Ausgang für Leitung 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70 632** Anschlusskasten IP 55

1 Neozed-Sicherung 6 A

2 Eingänge für Kabel 5 x 4<sup>□</sup>

1 Ausgang für Leitung 3 x 1,5<sup>□</sup>

**71 084** Anschlusskasten IP 54

1 Fein-Sicherung 6,3 A

2 Eingänge für Kabel 7 x 6<sup>□</sup>

2 Ausgänge für Leitung 5 x 1,5<sup>□</sup>

**70 629** Anschlusskasten IP 55

2 Neozed-Sicherungen 6 A

2 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>

2 Ausgänge für Leitung 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 147** Anschlusskasten IP 54

2 Neozed-Sicherungen 6 A

2 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>

2 Ausgänge für Leitung 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 085** Anschlusskasten IP 54

mit Bluetooth-DALI-Gateway

1 Fein-Sicherung 6,3 A

2 Eingänge für Kabel 7 x 6<sup>□</sup>

2 Ausgänge für Leitung 5 x 1,5<sup>□</sup>

**75 000 198** Mastverschlusskappe

Zu den Anschlusskästen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Accessories

**70 623** Connection box IP 55

1 fine-fuse 6.3 A

2 inputs for cable 3 x 2,5<sup>□</sup>

1 output for cable 3 x 1.5<sup>□</sup>

**70 632** Connection box IP 55

1 fuse Neozed 6 A

2 inputs for cable 5 x 4<sup>□</sup>

1 output for cable 3 x 1.5<sup>□</sup>

**71 084** Connection box IP 54

1 fine-fuse 6.3 A

2 inputs for cable 7 x 6<sup>□</sup>

2 outputs for cable 5 x 1,5<sup>□</sup>

**70 629** Connection box IP 55

2 fuses Neozed 6 A

2 inputs for cable 5 x 10<sup>□</sup>

2 outputs for cable 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 147** Connection box IP 54

2 fuses Neozed 6 A

2 inputs for cable 5 x 10<sup>□</sup>

2 outputs for cable 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 085** Connection box IP 54

with Bluetooth DALI gateway

1 fine-fuse 6.3 A

2 inputs for cable 7 x 6<sup>□</sup>

2 outputs for cable 5 x 1,5<sup>□</sup>

**75 000 198** Pole cap

## Accessoires

**70 623** Boîte de connexion IP 55

1 fil fin fusible 6.3 A

2 entrées pour câble 3 x 2,5<sup>□</sup>

1 sortie pour câble 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70 632** Boîte de connexion IP 55

1 fusible neozed 6 A

2 entrées pour câble 5 x 4<sup>□</sup>

1 sortie pour câble 3 x 1,5<sup>□</sup>

**71 084** Boîte de connexion IP 54

1 fil fin fusible 6.3 A

2 entrées pour câble 7 x 6<sup>□</sup>

2 sorties pour câble 5 x 1,5<sup>□</sup>

**70 629** Boîte de connexion IP 55

2 fusibles neozed 6 A

2 entrées pour câble 5 x 10<sup>□</sup>

2 sorties pour câble 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 147** Boîte de connexion IP 54

2 fusibles neozed 6 A

2 entrées pour câble 5 x 10<sup>□</sup>

2 sorties pour câble 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 085** Boîte de connexion IP 54

avec Passerelle Bluetooth-DALI

1 fil fin fusible 6.3 A

2 entrées pour câble 7 x 6<sup>□</sup>

2 sorties pour câble 5 x 1,5<sup>□</sup>

**75 000 198** Bouchon de fermeture

Une fiche d'utilisation pour ces boîtes de connexion est disponible.

## Ersatzteile

Schiebemutter

16 005 255 M1

Vierkantschlüssel

56 000 091

Tür

75 000 407

Mastverschlusskappe

75 000 459

## Spares

Sliding nut

16 005 255 M1

Square spanner

56 000 091

Door

75 000 407

Pole cap

75 000 459

## Pièces de rechange

Écrou coulissant

16 005 255 M1

Clé carrée

56 000 091

Porte

75 000 407

Bouchon de fermeture

75 000 459