

Optischer Filter für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Durch den verstellbaren optischen Filter lässt sich eine symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung erzielen.

Verstellring aus Metall mit Scheibenkombination aus PMMA und integriertem optischen Filter.

Die rückseitig im Randbereich der PMMA-Scheibe eingravierte Nummer kennzeichnet die spezifische Lichtstärkeverteilung.

passend für

BEGA Stromschiensstrahler mit Zoom-Optik:
51 067.1 · 51 067.5

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler mit Zoom-Optik:
51 214.1

BEGA Deckenleuchte-Tiefstrahler mit Zoom-Optik:
51 215.1 · 51 215.5

Symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung

Der symmetrisch diffuse optische Filter des innenliegenden Adapterrings erzielt eine höhere Gleichmäßigkeit auf der angestrahlten Fläche, indem die Randschärfen des Lichtkegels weich gezeichnet werden.

